

How to Connect ADSL device

(ovo uputstvo važi ukoliko za određeni uređaj nije dato konkretno uputstvo za povezivanje)

Da bi vaša Internet veza funkcionisala kako treba, ili da biste u opšte uspostavili Internet vezu putem ADSL-a, potrebno je da pravilno povežete ADSL uređaj.

U protivnom možete imati lošu Internet vezu ili prekid veze prilikom upotrebe telefona.

Povezivanje se vrši na sledeći način:

- Ukoliko imate ADSL uređaj koji u sebi ima ugrađen splitter:

Za modeme/rutere koji se povezuju preko Etherneta-a:

Telefonski kabl ide "iz zida " u modem/ruter u port "line". Za povezivanje telefonskog aparata postoji "phone" port na modemu, u koji se uključuje mikrofilter, iz koga ide telefonski kabl do telefona. Ethernet (mežni) kabl povezati iz "Ethernet" porta u ADSL uređju u "Ethernet" port u računaru.

Za modeme/rutere koji se povezuju preko USB-a :

Telefonski kabl ide direktno u "line" port na, a USB kabl iz modema u račnar. Za povezivanje telefonskog aparata postoji "phone" port na modemu, u koji se uključuje mikrofilter, iz koga ide telefonski kabl do telefona.

- Ukoliko imate ADSL uređaj koji u sebi NEMA ugrađen splitter:

Za modeme/rutere koji se povezuju preko Etherneta-a:

ADSL splitter povežite direktno na telefonsku liniju kablom koji ide u port "line " na spliteru. Iz porta "Phone" izvedite telefonski kabl na koji ćete povezati vaš telefonski aparat. Iz porta "ADSL" izvedite telefonski kabl koji ćete povezati sa vašim ADSL uređajem. Ethernet (mrežni) kabl povezati iz "Ethernet" porta u ADSL uređaju u "Ethernet" port u računaru.

Za modeme/rutere koji se povezuju preko USB-a :

ADSL splitter povežite direktno na telefonsku liniju kablom koji ide u port "line " na spliteru. Iz porta "Phone" izvedite telefonski kabl na koji ćete povezati vaš telefonski aparat. Iz porta "ADSL" izvedite telefonski kabl koji ćete povezati sa vašim ADSL uređajem. USB kabl iz ADSL uređaja povezati na "USB" port računara .

NAPOMENA: Ukoliko imate ISDN liniju, ADSL splitter **OBAVEZNO** povezujete pre ISDN uređaja. Osim ovoga neophodno je da imate ADSL uređaj koji podržava ISDN telefonske linije (Annex B).

Generičko uputstvo za podešavanje ostalih ADSL modema/rutera

Potrebni parametri za setup modema/rutera:

ATM (WAN) podešavanja:

VPI : 8

VCI : 35

Service Category (Qos type): **UBR**

MTU: 1400

MRU: 1400

MSS: 1400

Izuzetno je bitno da gore pomenuti parametri budu setovani na ove vrednosti (MRU, MTU, i MSS). U suprotnom će se najverovatnije desiti da ADSL radi ali loše.

Modulacija: **GDMT**

Encapsulation: **LLC (LLC/SNAP)**

Protokol: **PPPoE** ili **PPPoE RFC1483**

DNS serveri:

Primary: **213.244.255.2**

Secondary:**213.244.255.3**

Username: **username@verat.net**

Koristan link:

www.dsldepot.com